

profi
MAGO[®]



CZ Koza skládací stavitelná

120287

NÁVOD K POUŽITÍ




Pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze a údržbě. Tento návod uschovejte pro příští použití!
Případnou aktualizaci návodu naleznete na www.pht.cz

CZ

Informace o produktu:

Tato koza skládací stavitelná, je odolná, robustní a skládá se ze 4 podpěrných nohou. Jeho teleskopické nohy umožňují koze pracovat na jakémkoli rovném terénu. S rychle otevíracím mechanismem. Tato skládací koza obsahuje dva háčky pro snadné opracování dřeva.

1. SPECIFIKACE



- 2 extra háčky lze použít jako polici, nebo závěsnou sadu nářadí
 - Pomocí dvou hranolů (nejsou součástí balení) se mohou dvě tyto kozy spojit do pracovního stolu
 - Nosnost každého páru koz je 340 kilogramů.
 - Výškově nastavitelné nohy
 - Povrchová úprava galvanickým pokovováním
 - 6-úrovňové nastavení výšky, každá úroveň mění výšku kozy o 3,5 cm
- Rozměry:**
- Složená poloha: Š: 78 x H: 10,5 x V: 9,7
 - Rozložená poloha: Š: 88,7 x H: 43 V: 72,6
 - Váha: 4,2 kg

2. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Upozornění: Před použitím zkontrolujte kozu, abyste se ujistili, že se nehoupe, nekluže nebo se nepohybuje.

- Před použitím se prosím ujistěte, že jsou všechny součásti zajištěny
- Před použitím se prosím ujistěte, že jsou všechny nohy a výztuhy v uzamčené poloze
- Před použitím se prosím ujistěte, že jsou všechny nohy v rovině a mají pevný kontakt se zemí
- Zajistěte, aby byla pracovní plocha při práci dobře osvětlena

Upozornění: Nepřetěžujte. Maximální rozložená nosnost je 340 kilogramů na pár.

- Nikdy nepodkládejte nohy kozy, abyste získali větší výšku
- Vždy používejte ochranné rukavice, brýle nebo ochranné brýle s bočním štítem spolu s ochranou sluchu
- Správně se oblečte. Nenoste volné oblečení nebo šperky. Udržujte své vlasy, oděv a rukavice mimo dosah pohyblivých částí. Volné oblečení, šperky, nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými částmi
- Obeznamte se s nástroji, a nedopusťte abyste jste ignorovali zásady bezpečnosti práce s těmito nástroji. Neopatrné jednání může způsobit vážné zranění během zlomku sekundy

3. SESTAVENÍ


Rozložení nohou:

Postupně vytahujte všechny čtyři nohy, dokud nebudou zcela zajištěny v bezpečné poloze



Zpevňovací vzpěry (A):

Zatlačte vzpěru (A) směrem dolů do vodorovné polohy



Poznámka: Před zatlačením vzpěry (A) dolů do vodorovné polohy je nutné nejprve sejmout černé plastové ochranné pouzdro (B)

Nastavitelné nohy:


Na každé noze stiskněte tlačítko (C) pro odblokování. Posuňte spodní část nohy nahoru a dolů do vámi požadované výšky



Poznámka: Ujistěte se, že tlačítko (C), se nachází v odpovídajícím otvoru v noze kozy, když nohy dosáhnou požadované výšky

Umístění háčků:


Nakloňte háček (D), nejprve vložte „dvě horní nožičky“ do odpovídajících otvorů, jak je znázorněno na obrázku. Poté vložte „spodní dvě nožičky“ do dolních otvorů a zajistěte. Stejně tak umístěte háček na druhé straně



Poznámka: Ujistěte se, že všechny vzpěry (A) a nohy jsou v uzamčené poloze a otočte kozu do vzprámené polohy. Při používání také zajistěte, aby byly všechny čtyři nohy na rovném povrchu


Sestavení pracovního stolu:

Vytvořte pevný stůl na pracovišti pomocí dvou koz. Pomocí dvou hranolů vložených do háčků (D) tak, aby překlenuly pracovní kozy, můžete vytvořit pracovní stůl. Umístěte desku překližky přes oba hranoly a ujistěte se, že je překližka plně podepřena na všech stranách



Obnovení výšky nohou:


Na každé noze stiskněte tlačítko (C) pro odblokování pozice. Posuňte spodní část nohy do výchozí polohy



Poznámka: Po dokončení tohoto kroku se ujistěte, že je tlačítko (C) zcela zasunuto


Odištění vzpěr (A):

Zatlačte vzpěry (A) nahoru, dokud nebude rovnoběžně s nohami



Skládání nohou:


Stisknutím tlačítka (E) odemknete pozici celé nohy a složte ji dovnitř do nejuvnitřnější polohy. Opakujte výše uvedené kroky a složte každou nohu jednu po druhé



Poznámka: Tlačítko (C) neuvolňujte ihned po jeho stisknutí. Před uvolněním počkejte, až se nohy nakloní dovnitř pod určitým úhlem.

Dokončení skládání:

Háček (D) lze rozestat nebo ponechat podle zvyklostí při používání



POZNÁMKA, DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Technické změny a chyby tisku jsou vyhrazeny!



Záruční i mimozáruční odborné opravy a servis tohoto výrobku provádí:
Dovozce: PHT a. s., Na stráži 1410/11, 180 00
Praha 8, Česká republika, www.pht.cz